

# BALANÇA DISPLAY V8.0

DESENVOLVIDO POR IBISUL AUTOMAÇÃO

[www.ibisul.com.br](http://www.ibisul.com.br)

[ibisul@ibisul.com.br](mailto:ibisul@ibisul.com.br)

54 3324-2251



# INTRODUÇÃO

A Balança Display V8.0 é um produto desenvolvido pela Ibisul Automação e vai de encontro a necessidade de clientes que demandam de um sistema para indicação de peso com precisão e confiabilidade.

Com design moderno, ela dispõe de várias funções de fácil manuseio que potencializam um uso eficaz do equipamento.

# CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

- Balança simples ou com carga e descarga selecionáveis;
- 10 receitas/descargas com 10 itens/lotos editáveis cada;
- Alarme para indicação de peso e carga/descarga concluída;
- Avanço de item/lote automático;
- Tela lcd monocolor 4.3”;
- Sistema de calibração linear;
- Logomarca customizável;

# MENU INICIAL




INDICADOR DE PESO SIMPLES (SELECIONADA).

INDICADOR DE PESO COM 10 RECEITAS EDITÁVEIS DE 10 ITENS CADA.

INDICADOR DE PESO COM 10 DESCARGAS EDITÁVEIS DE 10 LOTES CADA.

 1	 1500
<b>1000</b>	

TELAS DE  
CARGA




PESO TOTAL DO  
ITEM/LOTE 1



 1	 1500
<b>1000</b>	

TELAS DE  
DESCARGA



 1	 1000
<b>1500</b>	

PESO TOTAL NO  
EQUIPAMENTO



 1	 1000
<b>1500</b>	

# CARGA

- Selecione ou edite uma receita cadastrada;
- Edite o número de animais que receberão a carga;

RECEITA	ITEM	PESO (POR ANIMAL)
1	1	2.0
1	2	0.3
1	3	20.0

TOTAL DA CARGA (RECEITA) =  
SOMATÓRIO ITENS (PESO x ANIMAIS)



- 
- 
-

**1º SELECIONE A RECEITA (1-10)**  
**2º EDITE OS CAMPOS ABAIXO**

**ANIMAIS RECEITA 1**  
**030**



**KG/ANIMAL ITEM 1**  
**05.0**



**EDITE ATÉ  
O ITEM 10**

# DESCARGA



- Selecione ou edite uma descarga cadastrada;
- Edite o número de animais por lote;

DESCARGA	LOTE	ANIMAIS	KG POR ANIMAL
1	1	30	15
1	2	50	10
1	3	20	12

TOTAL KG DO LOTE =  
KG POR ANIMAL x NÚMERO ANIMAIS

- 
- 
-

**1º SELECIONE A DESCARGA (1-10)**  
**2º EDITE OS CAMPOS ABAIXO**



**EDITE ATÉ  
O LOTE 10**

# CONFIGURAÇÕES

**INTERVALO PESO: 10**

**NUMERO MEDIAS: 10**

**PORCENTO BEEP: 10**

**TROCA AUTO: ON**

**MODO BALANCA: ON**

**BEEP DESCARGA: 50**

- Definições para intervalo de peso, número de médias de leitura e porcentagem de início de alarme sonoro;
- Definição para troca automática de itens/lotes;
- Definição para usuário que deseja utilizar apenas balança simples;
- **Exclusiva** definição de indicação sonora para cada  $n^*$  kg descarregados. (*\*Ex: para cada 50 kg descarregados será emitido um sinal sonoro*);